

Instruções de uso

1. Abra o aparelho
2. Coloque o refil
3. Ajuste o tempo

FUNCIONAMENTO

Por favor, leia as instruções de segurança

Garanta que o botão de regulação esteja na posição OFF (desligado). Remova e descarte o cartucho. Pressione o botão no topo do aparelho e puxe a parte de trás para abri-lo. Puxe e descarte a trava de segurança vermelha para ativar o aparelho. Remova a tampa do refil e insira a lata com o spray apontado para fora do aparelho. Ligue o aparelho, selecionando a programação de tempo desejada (9, 18 ou 36 minutos) e, na sequência, feche o aparelho. A luz verde imediatamente se acenderá indicando que o aparelho está ligado. Após a luz piscar 3 vezes, o aparelho irá funcionar e liberar o primeiro spray. Para uma liberação instantânea das fragrâncias Glade® é possível, a qualquer momento, apertar o botão na frente do aparelho.

TROCANDO A LATA DO REFIL

Mantenha o spray apontado sempre para longe do seu rosto. Desligue o aparelho colocando o timer em OFF e retire a lata vazia. Com o spray apontado para frente, coloque uma nova lata de refil com a sua fragrância Glade® favorita. Ligue o aparelho, selecionando a programação de tempo desejada. O primeiro spray sairá após alguns segundos.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Trocando as pilhas: Aperte o botão na parte de cima do aparelho e puxe a parte de trás para abri-lo. Desligue o aparelho colocando o timer em OFF. Remova o refil e retire as 2 pilhas antigas, substituindo-as por 2 pilhas alcalinas AA novas (atenção aos sinais positivo (+) e negativo (-) conforme indicado no aparelho). Coloque o refil de volta, garantindo que o spray esteja apontado para frente, e escolha sua configuração de tempo favorita. Feche a tampa do aparelho.