Bedienungsanleitung

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP]

---

1. Produktübersicht

Die **Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse** ist ein modernes Küchengerät mit zwei unabhängigen Frittierfächern, das Ihnen ermöglicht, verschiedene Speisen gleichzeitig zuzubereiten.

Technische Daten:

- Leistung: 2470 Watt
- Kapazität: 9,5 Liter (2 Zonen)
- Funktionen: 6 Kochfunktionen
- Abmessungen: 27 x 41,5 x 32,5 cm
- Farbe: Kupfer/Schwarz

---

2. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche.
- Berühren Sie während des Betriebs keine heißen Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch und vor der Reinigung.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.

---

3. Lieferumfang

- Hauptgerät
- 2 Frittierkörbe
- 2 Crisper-Platten
- Bedienungsanleitung

---

4. Erste Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie Körbe und Platten mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
3. Trocknen Sie alle Teile gründlich.
4. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

---

5. Bedienung

5.1 Einschalten

- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Drücken Sie die **Power-Taste**.

5.2 Auswahl der Funktionen

Das Gerät verfügt über 6 Funktionen:

- Air Fry (Heißluftfrittieren)
- Max Crisp
- Roast (Braten)
- Bake (Backen)
- Reheat (Aufwärmen)
- Dehydrate (Dörren)

5.3 Dual Zone Funktion

- Sie können zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten.
- Verwenden Sie die **SYNC-Taste**, damit beide Zonen gleichzeitig fertig werden.
- Verwenden Sie die **MATCH-Taste**, um gleiche Einstellungen für beide Zonen zu übernehmen.

5.4 Temperatur und Zeit einstellen

- Stellen Sie Temperatur und Zeit individuell pro Zone ein.
- Drücken Sie **Start/Pause**, um den Kochvorgang zu beginnen.

---

6. Reinigung und Wartung

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Reinigen Sie Körbe und Platten mit warmem Seifenwasser oder im Geschirrspüler.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

---

7. Fehlerbehebung

Problem	**Lösung**
Gerät startet nicht	Prüfen Sie den Netzanschluss
Essen nicht knusprig	Temperatur oder Zeit erhöhen
Rauchentwicklung	Fett oder Rückstände reinigen

---

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für Elektrogeräte.

---

9. Garantie

Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen des Herstellers. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf.