1. Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Betrieb dieses Elektrogeräts müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

- **Heiße Oberflächen:** Berühren Sie während oder kurz nach dem Betrieb keine heißen Oberflächen. Nutzen Sie ausschließlich die Griffe der Frittierfächer. Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß.
- **Verbrennungsgefahr durch Dampf:** Beim Heißluftfrittieren entweicht heißer Dampf durch die Luftauslassöffnungen an der Rückseite. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherem Abstand von diesen Öffnungen. Seien Sie auch vorsichtig beim Entnehmen der heißen Frittierfächer.
- **Sicherheitsabstand (Belüftung):** Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche. Achten Sie darauf, dass an den Seiten und nach hinten mindestens **15 cm Platz** zu Wänden oder anderen Gegenständen frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Deckeln Sie die Luftein- und -auslässe niemals ab.
- **Elektrische Sicherheit (2470 Watt):** Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen zusammen mit anderen leistungsstarken Haushaltsgeräten. Tauchen Sie das Hauptgehäuse, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- **Schutz von Kindern:** Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Eine Nutzung durch Kinder oder in deren Nähe erfordert strikte Beaufsichtigung.

2. Bedienungsanleitung & Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Schutzfolien vom Gerät.
2. Nehmen Sie die beiden Frittierfächer (Zonen 1 und 2) sowie die beiden Knusperbleche (Crisper Plates) heraus.
3. Reinigen Sie die Fächer und Bleche gründlich mit warmem Seifenwasser und einem nicht-scheuernden Schwamm. Trocknen Sie alles vollständig ab.
4. Wischen Sie das Hauptgerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.

Schritt-für-Schritt-Betrieb: DualZone-Technologie

Dieses Modell verfügt über zwei unabhängige Garzonen mit einem Gesamtfassungsvermögen von **9,5 Litern**.

1. Einschalten und Vorbereiten

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie die **Power-Taste**.
- Setzen Sie die Knusperbleche in die Frittierfächer ein, falls Sie eine knusprige Textur wünschen (lässt Luft unter die Speisen zirkulieren). Legen Sie die Zutaten hinein und schieben Sie die Fächer vollständig in das Gerät.

2. Kochen in einer einzelnen Zone (Zone 1 oder Zone 2)

- Drücken Sie **1** (für das linke Fach) oder **2** (für das rechte Fach).
- Wählen Sie eine der **6 Garfunktionen** (z. B. *Air Fry*, *Max Crisp*, *Roast*, *Bake*, *Reheat*, *Dehydrate*).
- Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte **TEMP** (Temperatur) und **TIME** (Garzeit) ein.
- Drücken Sie die **START/PAUSE-Taste**, um den Garvorgang zu starten.

3. Kochen in beiden Zonen gleichzeitig (Zwei smarte Funktionen)

- **Funktion MATCH (Gleichwertiges Kochen):** Wenn Sie in beiden Fächern dieselben Speisen mit gleicher Zeit und Temperatur zubereiten möchten:
    1. Stellen Sie Zone 1 ein.
    2. Drücken Sie die Taste **MATCH**. Die Einstellungen werden automatisch auf Zone 2 übertragen.
    3. Drücken Sie **START/PAUSE**.
- **Funktion SYNC (Synchronisiertes Fertigstellen):** Wenn Sie zwei unterschiedliche Speisen mit unterschiedlichen Zeiten/Temperaturen zubereiten, aber möchten, dass **beide exakt zur gleichen Zeit fertig werden**:

    1. Drücken Sie **1** und stellen Sie die Funktion, Zeit und Temperatur für das linke Fach ein.
    2. Drücken Sie **2** und stellen Sie die Parameter für das rechte Fach ein.
    3. Drücken Sie die Taste **SYNC**.
    4. Drücken Sie **START/PAUSE**. Die Zone mit der kürzeren Garzeit schaltet sich erst verzögert ein (Display zeigt *HOLD*), sodass beide Fächer synchron enden.

3. Reinigung und Pflege

Um die Antihaftbeschichtung der Fächer und Knusperbleche langfristig zu schonen:

- **Abkühlen lassen:** Ziehen Sie nach der Nutzung den Stecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung mindestens 30 Minuten abkühlen.
- **Reinigung der Zonen:** Die Frittierfächer und Knusperbleche sind spülmaschinengeeignet. Für eine längere Lebensdauer wird jedoch die Handwäsche mit einem weichen Schwamm und mildem Spülmittel empfohlen.
- **Niemals Metallutensilien verwenden:** Nutzen Sie beim Entnehmen der Speisen keine Metallgabeln, Messer oder Scheuerschwämme, da diese die Beschichtung irreparabel zerkratzen.
- **Hauptgehäuse:** Wischen Sie das kupfer-schwarze Gehäuse und das Bedienfeld bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ab.