

X-ACTO®

MIGHTY MITE®

ELECTRIC PENCIL SHARPENER
TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE
SACAPUNTAS ELÉCTRICO

X-ACTO®

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el adaptador de corriente alterna al tomacorriente más cercano y accesible, y enchufe el cable a la parte posterior del sacapuntas.
2. Meta un lápiz por la abertura. El motor se activará automáticamente.
3. La característica PencilSaver® le indica cuando el lápiz está afilado, al cambiar el sonido del motor y al ofrecer menos resistencia. No empuje el lápiz más adentro.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y SEGURIDAD

1. Vacíe frecuentemente el depósito de virutas. El sacapuntas no funcionará bien y se puede dañar si el depósito está demasiado lleno.
2. Para vaciar las virutas, saque el depósito jalándolo fuera y vacíelo en un cesto de basura. Tenga presente que el sacapuntas tiene una característica de seguridad que le impide funcionar si se retira el depósito. El depósito debe estar bien puesto para que funcione el sacapuntas.
3. No afile lápices de colores, tiza o lápices de cera, ya que pueden tapar las cuchillas del sacapuntas o romperse dentro del aparato.
4. Nunca sumerja el sacapuntas en agua.
5. Nunca tire del cordón para desenchufar el adaptador. Más bien, sujete el adaptador y sáquelo suavemente del tomacorriente.
6. No use el sacapuntas si el cordón del adaptador está dañado; desconéctelo del tomacorriente de inmediato.
7. Use el sacapuntas únicamente con el adaptador de c.a./c.c. suministrado.
8. El adaptador de corriente debe enchufarse en el sentido correcto en un tomacorriente de pared o instalado en el piso.
9. Como se debe hacer con todo aparato eléctrico, manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.

AVISO DEL ADAPTADOR ELÉCTRICO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de FCC. Su funcionamiento está condicionado a dos factores: (1) Este dispositivo no debe producir interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que le afecte, incluso aquella que provoque su mal funcionamiento.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

Newell Office Brands garantiza al comprador original que este sacapuntas X-ACTO® (el "producto") no presentará defectos de materiales ni de mano de obra por un lapso de 10 años desde la fecha de compra al por menor, si se usa y mantiene en condiciones normales. Newell Office Brands conviene en reparar o cambiar, a su único juicio, todo producto defectuoso. Esta garantía limitada no cubre las condiciones o defectos que se deban al desgaste normal, la negligencia, el abuso, los accidentes o las reparaciones no realizadas por Newell Brands.

Para obtener instrucciones sobre la aplicación de la garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Newell Office Brands por el 1-800-879-4868. A la opción de Newell Office Brands usted quizás deba devolver el producto defectuoso en su envoltura original o en un envoltorio que le proporcione un grado de protección comparable. Si el servicio requerido está amparado por las condiciones de esta garantía limitada, el objeto se reparará o se cambiará y se le enviará de vuelta libre de costo.

19501X / 19501XT

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

FABRICADO EN CHINA

PRODUCT OF: NEWELL OFFICE BRANDS

PRODUIT DE: NEWELL OFFICE BRANDS

PRODUCTO DE: NEWELL OFFICE BRANDS

©2020 NEWELL OFFICE BRANDS

6655 PEACHTREE DUNWOODY ROAD NE,

ATLANTA, GEORGIA 30328

WWW.XACTO.COM



We would love to hear from you
1.800.879.4868

MIGHTY MITE®

ELECTRIC PENCIL SHARPENER
TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE
SACAPUNTAS ELÉCTRICO

19501X / 19501XT



10 YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS
GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

19500 20001CN

X-ACTO®

MIGHTY MITE®

ELECTRIC PENCIL SHARPENER
TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE
SACAPUNTAS ELÉCTRICO

HOW TO USE

1. Insert the AC adapter into the nearest, easily-accessible outlet and plug the cord into the back of the pencil sharpener.
2. Insert a pencil into the opening. The motor will start automatically.
3. The PencilSaver® feature indicates that your pencil is sharpened by a change in motor sound and decreased resistance. Do not force the pencil any farther.

MAINTENANCE & SAFETY INSTRUCTIONS

1. Empty the pencil shavings regularly. The pencil sharpener will not operate properly and can be damaged by an over-filled receptacle.
2. To empty the shavings, pull the receptacle out from the front and empty it into a wastebasket. Note that the pencil sharpener has a safety feature that prevents operation when the receptacle is removed. The receptacle must be installed properly for the sharpener to function.
3. Do not sharpen writing instruments such as crayons, chalk, or wax pencils as they can clog the sharpener's cutters or break off inside the sharpener.
4. Never submerge the sharpener in water.
5. Never pull on the cord to disconnect the adapter. Instead, take hold of the adapter and slowly pull it out of the outlet.
6. Do not use the sharpener and immediately unplug it from the outlet if the adapter cord is damaged.
7. Use the sharpener only with the provided AC/DC adapter.
8. The included power adapter unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor-mount position.
9. As with all electrical appliances, keep out of the reach of small children.

POWER ADAPTER NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

10-YEAR LIMITED WARRANTY TERMS

Newell Office Brands warrants to the original purchaser that this X-ACTO® pencil sharpener (the "Product") is free from defects in materials and workmanship under normal use and conditions for a period of 10 years from the date of retail purchase. Newell Brands agrees to repair or replace, at Newell Brands sole option, any defective Product. This limited warranty does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs not carried out by Newell Brands.

For warranty handling instructions, please contact Newell Brands customer service at 1-800-879-4868. At Newell Brands discretion, you may be required to return the defective Product in the original packaging or packaging offering comparable protection. If the requested service is covered under the terms of this limited warranty, the item will be repaired or replaced and returned to you without charge.

NOTICE D'UTILISATION

1. Insérez l'adaptateur CA dans la prise de courant la plus proche et aisément accessible, puis branchez le cordon à l'arrière du taille-crayon.
2. Insérez un crayon dans l'ouverture. Le moteur démarrera automatiquement.
3. Le dispositif PencilSaver® indique que votre crayon est aiguisé par un changement de son du moteur et une résistance moindre. Ne forcez pas le crayon plus loin.

ENTRETIEN ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Videz régulièrement les copeaux de crayon. Le taille crayon ne fonctionnera pas adéquatement et il pourrait être endommagé si le récipient est trop plein.
2. Pour vider les copeaux de crayon, enlevez le récipient en tirant, puis videz les copeaux dans la poubelle. Veuillez noter que le taille crayon est muni d'un dispositif de sécurité qui l'empêche de fonctionner lorsque le récipient est enlevé. Le récipient doit être installé adéquatement afin que le taille crayon puisse fonctionner.
3. N'aiguiser pas des instruments d'écriture tels des pastels, des craies ou des crayons de cire, car ils peuvent obstruer les couteaux du taille crayon ou endommager l'intérieur.
4. Ne submergez jamais le taille crayon dans l'eau.
5. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'adaptateur. Tenez plutôt l'adaptateur et retirez le délicatement de la prise de courant.
6. N'utilisez pas le taille crayon et débranchez le immédiatement de la prise de courant si le cordon de l'adaptateur est endommagé.
7. N'utilisez le taille crayon qu'avec l'adaptateur CA/CC fourni.
8. L'adaptateur de courant inclus peut être relié à une prise murale ou au sol.
9. Comme dans le cas de tout appareil électrique, gardez les hors de la portée des jeunes enfants.

AVIS RELATIF À L'ADAPTATEUR DE COURANT: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis). Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit supporter tout brouillage reçu, y compris celui qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

MODALITÉS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Newell Office Brands garantit à l'acheteur initial que ce taille crayon X-ACTO® (le « produit ») est libre de tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions et selon un usage normaux pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat au détail. Newell Brands convient de réparer ou de remplacer tout produit défectueux, au seul choix d'Newell Brands. La présente garantie limitée ne couvre pas les conditions ni les défauts de fonctionnement découlant de l'usure normale, de la négligence, de l'emploi abusif, d'un accident ou de réparations non exécutées par Newell Brands.

Pour des instructions relatives au traitement sous garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Newell Brands au 1-800-879-4868. À l'entière discrétion d'Newell Brands, vous pourriez devoir retourner le produit défectueux dans l'emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection comparable. Si le service demandé est couvert en vertu des modalités de la présente garantie limitée, cet article sera réparé ou remplacé, puis il vous sera retourné gratuitement.