Battery String Lights

User Manual

Specification&Features:

1. Power Supply: 3 * AA battery (AA batteries not included)
2. Connectable: NO
3. Working Modes: 8 Lighting Modes
4. Lamp Spacing: 10 cm
5. IP Rate: IP44, this product is protected against splash for outdoor use

8 Lighting Modes:

1. Combination: Flashing from Mode 2 to Mode 7 at random.
2. In Wave: Waving from bright to dim repeatedly at two speeds.
3. Sequential: Flashing alternately and sequential in 4 speeds.
4. Slo-Glo: Every single light fade slowly from bright repeatedly at 3 speeds.
5. Chasing/Flash: Starry flashing with lighting in wave.
6. Slow Fade: All lights flashing in the meantime.
7. Twinkle/Flash: Starry flashing.
8. Steady on.

Cautions:

- *Do not mix old and new batteries. Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.*
- *Do not mix alkaline, carbon zinc or nickel cadmium batteries.*
- *Do not hang up the string light close to sharp and flammable objects.*
- *Ensure, that the cables are loose and not overstretched. Otherwise there is a risk of cable breakage.*
- *Remove batteries / rechargeable batteries when not in use.*
- *Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.*

Customer Support:

For any problem with the product, please feel free to contact us via Amazon Message, we will reply back and resolve your problem in 12 hours.

Batterie Lichterketten Benutzerhandbuch

Spezifikation & Eigenschaften:

1. Stromversorgung: 3 * AA-Batterie(AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Anschlussbar: NEIN
3. Arbeitsmodi: 8 Beleuchtungsmodi
4. Lampenabstand: 10 cm
5. IP-Rate: IP44, dieses Produkt ist gegen Spritzwasser für den Außenbereich geschützt

8 Beleuchtungsmodi:

1. Kombination: Zufälliges Blinken von Modus 2 zu Modus 7.
2. In Wave: Mit zwei Geschwindigkeiten wiederholt von hell nach dunkel winken.
3. Sequenziell: Blinkt abwechselnd und sequentiell in 4 Geschwindigkeiten.
4. Slo-Glo: Jedes einzelne Licht wird bei 3 Geschwindigkeiten wiederholt langsam von hell verblasst.
5. Chasing / Flash: Sternenblitz mit Licht in Welle.
6. Langsames Ausbleichen: In der Zwischenzeit blinken alle Lichter.
7. Twinkle / Flash: Sternenblinken.
8. Bleiben Sie eingeschaltet.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Kohlenstoff-Zink- oder Nickel-Cadmium-Batterien.
- Hängen Sie das Lichterkettenlicht nicht in der Nähe von scharfen und brennbaren Gegenständen auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel locker und nicht überdehnt sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines Kabelbruchs.
- Entfernen Sie Batterien / wiederaufladbare Batterien, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und in einer trockenen und staubgeschützten Umgebung, wenn Sie es nicht verwenden.

Kundendienst:

Bei Problemen mit dem Produkt können Sie uns gerne über Amazon Message kontaktieren. Wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten und Ihr Problem beheben.

Guirlandes lumineuses à batterie Manuel de l'Utilisateur

Spécification et caractéristiques:

1. alimentation: 3 piles AA (piles AA non incluses)
2. Connectable: NON
3. modes de travail: 8 modes d'éclairage
4. espacement de la lampe: 10 cm
5. IP Rate: IP44, ce produit est protégé contre les éclaboussures pour une utilisation en extérieur

8 modes d'éclairage:

1. Combinaison: clignotant du mode 2 au mode 7 au hasard.
2. En vague: ondulation de clair à faible à plusieurs reprises à deux vitesses.
3. Séquentiel: clignotant en alternance et séquentiel à 4 vitesses.
4. Slo-Glo: chaque lumière disparaît lentement de la luminosité à plusieurs reprises à 3 vitesses.
5. Poursuite / Flash: clignotant étoilé avec éclairage en vague.
6. Fondu lent: tous les voyants clignotent entre-temps.
7. Twinkle / Flash: clignotant étoilé.
8. Fixe.

Précautions:

- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent comme recommandé.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, carbone-zinc ou nickel-cadmium.
- Ne suspendez pas la guirlande lumineuse à proximité d'objets pointus et inflammables.
- Assurez-vous que les câbles sont lâches et ne sont pas trop tendus. Sinon, il existe un risque de rupture de câble.
- Retirez les piles / piles rechargeables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée contre la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Service client:

Pour tout problème avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter via Amazon Message, nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans les 12 heures.

Luci della stringa della batteria Manuale d'uso

Specifiche e caratteristiche:

1. Alimentazione: batteria 3 * AA (batterie AA non incluse)
2. Collegabile: NO
3. Modalità di lavoro: 8 modalità di illuminazione
4. Distanza lampada: 10 cm
5. IP Rate: IP44, questo prodotto è protetto dagli schizzi per uso esterno

8 modalità di illuminazione:

1. Combinazione: lampeggia dalla modalità 2 alla modalità 7 in modo casuale.
2. In Wave: passare da luminoso a fioco ripetutamente a due velocità.
3. Sequenziale: lampeggiante alternativamente e sequenziale a 4 velocità.
4. Slo-Glo: ogni singola luce svanisce lentamente da luminosa ripetutamente a 3 velocità.
5. Inseguimento / Flash: lampeggiante stellato con illuminazione in onda.
6. Dissolvenza lenta: tutte le luci lampeggiano nel frattempo.
7. Scintillio / Flash: lampeggiante stellato.
8. Fermo.

Precauzioni:

- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalente come consigliato.
- Non mischiare batterie alcaline, zinco-carbone o nichel-cadmio.
- Non appendere la corda luminosa vicino a oggetti appuntiti e infiammabili.
- Verificare che i cavi siano allentati e non eccessivamente tesi. Altrimenti c'è il rischio di rottura del cavo.
- Rimuovere le batterie / batterie ricaricabili quando non vengono utilizzate.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non viene utilizzato.

Servizio Clienti:

Per qualsiasi problema con il prodotto, non esitare a contattarci tramite Amazon Message, ti risponderemo e risolveremo il tuo problema in 12 ore.

Luces de cadena de batería Manual de usuario

Especificaciones y características:

1. Fuente de alimentación: batería 3 * AA (baterías AA no incluidas)
2. Conectable: NO
3. Modos de trabajo: 8 modos de iluminación
4. Espaciado de la lámpara: 10 cm
5. Tasa IP: IP44, este producto está protegido contra salpicaduras para uso en exteriores

8 modos de iluminación:

1. Combinación: Parpadeo del Modo 2 al Modo 7 al azar.
2. En onda: Ondeando de brillante a tenue repetidamente a dos velocidades.
3. Secuencial: Parpadeo alterno y secuencial en 4 velocidades.
4. Slo-Glo: Cada luz se desvanece lentamente de brillante repetidamente a 3 velocidades.
5. Persiguiendo / Flash: Destello estrellado con iluminación en onda.
6. Desvanecimiento lento: todas las luces parpadean mientras tanto.
7. Twinkle / Flash: Destello estrellado.
8. Fijo.

Precauciones:

- No mezcle pilas nuevas y viejas. Utilice únicamente baterías del mismo tipo o equivalente a las recomendadas.
- No mezcle pilas alcalinas, de carbono-zinc o de níquel-cadmio.
- No cuelgue la cuerda de luz cerca de objetos afilados e inflamables.
- Asegúrese de que los cables estén sueltos y no estirados demasiado. De lo contrario, existe el riesgo de rotura del cable.
- Quite las baterías / baterías recargables cuando no esté en uso.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños y en un ambiente seco y protegido contra el polvo cuando no esté en uso.

Atención al cliente:

Para cualquier problema con el producto, no dude en contactarnos a través de Amazon Message, le responderemos y resolveremos su problema en 12 horas.

CE UK CA RoHS