
amazon basics



6-Outlet Surge Protector Power Strip with 2 USB Ports

Barre d'Alimentation à 6 Prises avec Dispositif de Protection Contre la Surtension Munie de 2 Ports USB

Barra de Alimentación de 6 Contactos con Supresor de Picos con 2 Puertos USB

B07Q7DM9HP, B07NSJMSK3, B07Q54SMY8, B07Q7D1KPZ

EN . . . . . Page 2

FR . . . . . Page 9

ES . . . . . Página 16

Table of Contents

Important Safeguards 3
Symbols Explanation 4
Intended Use 4
Before First Use 4
Product Description 5
Operation 5
Cleaning and Maintenance 6
Cleaning 6
Maintenance 7
FCC – Supplier's Declaration of Conformity 7
FCC Compliance Statement 7
FCC Interference Statement 7
Canada IC Notice 8
Specifications 8
Feedback and Help 8

Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Only use this product for its intended use.
- This product must be installed and/or used in accordance with the appropriate electrical codes and regulations.
- Install the product away from heat-emitting appliances, such as ovens or toasters.
- Do no open the housing for any reason. There are no user-serviceable parts inside.
- To reduce the risk of electric shock - use only indoors.
- Keep away from children.
- Connect the product directly to a grounded power outlet only. Do not use with extension cords.
- Do not exceed the maximum power output of the product.
- This product should not be used with aquariums, near water or any other source of moisture.

⚠ CAUTION Risk of electric shock!

- Do not use relocatable power taps in General Patient Care Areas or Critical Patient Care Areas. They have not been evaluated for use where Article 517 of the National Electrical Code requires Hospital Grade component.
- This relocatable power tap includes a thermal interruption feature that may disconnect. Do not use to connect life support equipment or the equivalent.
- Do not plug into another relocatable power tap.
- Do not use in or near wet locations such as kitchens or baths.
- Only intended for installation in accordance with National Electrical Code, ANSI/NFPA-70, Article 398.
- Ungrounded power systems are inherently unstable and can produce excessively high line-to-ground voltages during certain fault conditions. During these fault conditions any electrical equipment, including an SPD, may be subjected to voltages which exceed their designed ratings. This information is being provided to the user so that an informed decision can be made before installing any electrical equipment on an ungrounded power system.

Symbols Explanation

	This product is intended for indoor use only.
	This product complies to US energy VI standard.
	Alternating current (AC).
	Direct current (DC).

Intended Use

- This product is intended for protecting the electronics from power surges or increases in voltage.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.


Before First Use

- Check for transport damages.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

⚠ CAUTION **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Product Description

Model:	B07Q7DM9HP, B07NSJMSK3	B07Q54SMY8, B07Q7D1KPZ
Quantity:	1	2



- **A** Power switch with built-in circuit breaker
- **B** **PROTECTED** indicator
- **C** 2 USB ports (max. 2.4 A)
- **D** 6 outlets with sliding safety covers
- **E** Power cable with a power plug
- **F** Wall mounting holes

Operation

Connecting to a power source

Place the product nearby the power source and connect the power plug (E) into a standard 3-wire grounded 120 V~ outlet.

NOTICE For fixed installation, use the wall mounting holes (F). Never drill into water pipes or power lines. Use a line locator if necessary.

Using the product

- To switch the product on, set the power switch (A) to **RESET** position. The **PROTECTED** indicator (B) lights up green.

- To switch the product off, set the power switch (A) to **OFF** position. The **PROTECTED** indicator (B) goes off.

⚠ WARNING If the power switch (A) is set to **RESET** position, but the **PROTECTED** indicator (B) is off, the built-in surge protection is no longer functioning. Unplug all the connected equipment and replace the product.

Safety covers

Close all the safety covers (D) after each use. This ensures the safety of children and prevents potential risk of an electric shock.

USB charging ports

NOTICE You can charge two USB devices simultaneously. The total current output for both USB ports is 2.4 A. If the total current consumption of two USB devices exceeds 2.4 A, the current available for each USB device depends on its battery capacity. The output current will not be distributed equally to both ports.

NOTICE If only one USB device is connected, the current output of the USB port is the same as the device's current consumption (max. 2.4 A).

Circuit breaker

NOTICE **DO NOT OVERLOAD** the product's outlets. The product can accommodate a total equipment load of up to 15 A (1875 W) (whether plugged into a single outlet or spread out over multiple outlets). If the load exceeds 1875 W, the built-in circuit breaker (A) trips. All outlets and USB ports stop providing power.

In case the circuit breaker trips, proceed as below:

1. Unplug all the connected equipment.
2. Set the power switch (A) to **RESET** position.
3. Connect all the equipment one by one. While doing so, do not exceed allowed total load.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug before cleaning.

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07Q7DM9HP, B07NSJMSK3, B07Q54SMY8, B07Q7D1KPZ- 6-Outlet Surge Protector Power Strip with 2 USB Ports
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Specifications

Model:	B07Q7DM9HP B07NSJMSK3	B07Q54SMY8 B07Q7D1KPZ
Voltage/frequency:	125 V~, 60 Hz, 15 A	
Max. power output for all sockets:	1875 W	
Voltage protection rating:	1000 J	500 J
USB output:	5 V ⎓, max. 2.4 A (both ports combined)	
Power cord length:	6 ft (182.9 cm)	2 ft (61 cm)
Protection class:	Class I	

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

Mesures De Protection Importantes 10
Explication Des Symboles 11
Utilisation Prévue 11
Avant la Première Utilisation 11
Description du Produit 12
Utilisation 13
Nettoyage et Entretien 14
Nettoyage 14
Entretien 14
Avis d'IC du Canada 14
Caractéristiques 15
Vos Avis et Aide 15

Mesures De Protection Importantes



Veuillez Lire Attentivement Les Présentes Instructions Et Les Conserver Afin De pouvoir vous y référer ultérieurement. Si ce produit est remis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité qui vous sont données, afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces consignes sont les suivantes :

- Veuillez lire l'intégralité des instructions.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ce produit doit être installé et/ou utilisé conformément aux codes et réglementations appropriés relatifs à l'électricité.
- Installez le produit à l'écart des appareils émettant de la chaleur, notamment fours ou grille-pain.
- N'ouvrir le boîtier sous aucun prétexte. L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Afin de réduire tous risques d'électrocution, utilisez le produit exclusivement à l'intérieur.
- Maintenez ce produit hors de la portée des enfants.
- Branchez le produit directement à une prise de courant mise à la terre uniquement. Ne pas utiliser l'appareil avec des rallonges.
- Ne pas dépasser la puissance utile maximale du produit.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des aquariums, à proximité de l'eau ou de toute autre source d'humidité.

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution !

- Ne pas utiliser des prises d'alimentation électrique repositionnables dans les zones de soins généraux aux patients ou dans les zones de soins intensifs. Leur utilisation n'a pas été évaluée lorsque l'article 517 du Code national de l'électricité exige des composants destinés aux hôpitaux.
- Cette prise d'alimentation repositionnable comporte une fonction d'interruption thermique qui peut se déconnecter. Ne pas utiliser pour brancher un matériel de maintien des fonctions vitales ou l'équivalent.
- Ne pas brancher sur une autre prise d'alimentation électrique repositionnable.
- Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que cuisines ou salles de bains ou à proximité de ceux-ci.
- Conçue exclusivement pour être installée conformément au Code national de l'électricité du Canada, ANSI/NFPA-70, Article 398.

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution !

- Les systèmes d'alimentation non mis à la terre sont intrinsèquement instables et susceptibles de produire des tensions terre-ligne excessivement élevées en cas de panne. En cas de panne, tout équipement électrique, y compris un SDP, peut être soumis à des tensions dépassant les valeurs nominales prévues. Cette information est fournie à l'utilisateur afin qu'une décision éclairée puisse être prise avant d'installer tout équipement électrique sur un système d'alimentation non mis à la terre.

Explication Des Symboles

	Ce produit est conçu pour un usage domestique exclusivement.
	Ce produit est conforme à la norme américaine d'efficacité énergétique VI.
	Courant alternatif (CA).
	Courant continu (CC).

Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu pour protéger les composants électroniques des surtensions ou des hausses de tension.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.


Avant la Première Utilisation

- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport.
- Avant de brancher le produit sur l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Description du Produit

Modelo:	B07Q7DM9HP, B07NSJMSK3	B07Q54SMY8, B07Q7D1KPZ
Cantidad:	1	2



A Commutateur d'alimentation muni d'une disjoncteur intégré

B Voyant **PROTECTED** (Protégé)

C 2 ports USB (2,4 A au max.)

D 6 prises munies de couvercles de sécurité coulissants

E Câble d'alimentation muni d'une fiche d'alimentation

F Tous de montage mural

Utilisation

Branchement à une source d'alimentation

Placez le produit à proximité de la source d'alimentation, puis branchez la fiche d'alimentation (E) à une prise 120 V~ à 3 fils standard mise à la terre.

REMARQUE Pour réaliser une installation fixe, utilisez les trous de montage mural (F). Ne jamais percer des conduites d'eau ou des câbles électriques. Utilisez au besoin un appareil de détection de câbles électriques.

Utilisation du Produit

- Pour mettre sous tension le produit, positionnez le commutateur d'alimentation (A) sur **RESET** (Réinitialiser). Le voyant **PROTECTED** (B) s'allume en vert.
- Pour mettre hors tension le produit, positionnez le commutateur d'alimentation (A) sur **OFF** (Arrêt). Le voyant **PROTECTED** (B) s'éteint.

⚠ AVERTISSEMENT Si le commutateur d'alimentation (A) est positionné sur **RESET**, mais que l' voyant **PROTECTED** (B) est éteint, le dispositif intégré de protection contre les surtensions ne fonctionne plus. Débranchez tous les appareils branchés, puis remplacez le produit.

Couvercles De Sécurité

Fermez tous les couvercles de sécurité (D) après chaque utilisation. Cette mesure de précaution permet d'assurer la sécurité des enfants et de prévenir tous risques d'électrocution éventuels.

Ports de Charge USB

REMARQUE Vous pouvez charger deux périphériques USB simultanément. Sortie de courant totale pour les deux ports USB : 2,4 A. Si la consommation de courant totale de deux périphériques USB dépasse 2,4 A, le courant disponible pour chaque périphérique USB dépend de la capacité de sa pile. Le courant de sortie ne sera pas distribué de façon égale aux deux ports.

REMARQUE Si un seul périphérique USB est branché, la sortie de courant du port USB est identique à la consommation de courant du périphérique (2,4 A au max.).

Disjoncteur

REMARQUE **NE PAS SURCHARGER** les prises du produit. Le produit peut supporter une charge totale d'appareil pouvant atteindre 15 A (1875 W) (qu'il soit branché sur une prise unique ou réparti sur plusieurs prises). Si la charge dépasse 1875 W, le disjoncteur intégré (A) se déclenche. Toutes les prises et tous les ports USB cessent de fournir toute alimentation.

En cas de déclenchement du disjoncteur, procédez comme suit :

3. Débranchez tous les appareils branchés.
4. Positionnez le commutateur d'alimentation (A) sur **RESET** (Réinitialiser).
5. Branchez tous les appareils un à un. Ce faisant, ne pas dépasser la charge totale autorisée.

Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution !** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Veillez à ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez l'appareil après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Rangez dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux de compagnie, idéalement dans son emballage d'origine.
- Évitez toutes vibrations et tous chocs.

Avis d'IC du Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) du Canada.

Caractéristiques

Modèle :	B07Q7DM9HP B07NSJMSK3	B07Q54SMY8 B07Q7D1KPZ
Tension/fréquence :	125 V~, 60 Hz, 15 A	
Puissance utile maximale de toutes les prises :	1875 W	
Indice de protection de la tension :	1000 J	500 J
Sortie USB :	5 V ⎓, 2,4 A au max. (les deux ports combinés)	
Longueur du cordon d'alimentation :	182,9 cm (6 ft)	61 cm (2 ft)
Classe de protection :	Classe I	

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

Consideraciones de Seguridad Importantes 17
Explicación de Los Símbolos 18
Uso Previsto 18
Antes de Usar Por Primera Vez 18
Descripción Del Producto 19
Funcionamiento 20
Limpieza y Mantenimiento 21
Limpieza 21
Mantenimiento 21
Especificaciones 22
Comentarios y Ayuda 22

Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Use el producto solo para su uso previsto.
- Este producto debe ser instalado y/o usado de conformidad con los códigos y regulaciones eléctricas correspondientes.
- Instale el producto lejos de artefactos que emiten calor como hornos o tostadoras.
- No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia. En su interior, no hay piezas que usted pueda reparar.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, úselo solo en interiores.
- Mantener alejado de los niños.
- Conecte el producto directamente a una toma de corriente que cuente con conexión a tierra. No utilice cables de extensión.
- No exceda la potencia máxima de salida del producto.
- Este producto no debe usarse con acuarios ni utilizarse cerca del agua ni cualquier otra fuente de humedad.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- No utilice enchufes múltiples portátiles en áreas de cuidados generales de pacientes ni en áreas de cuidados de pacientes críticos. No se han evaluado para su uso, ya que según el artículo 517 del Código Eléctrico Nacional, se requieren componentes aptos para hospitales.
- Este enchufe múltiple portátil incluye una función de interrupción térmica que lo desconecta. No lo utilice para equipos de soporte vital ni otros aparatos similares.
- No lo conecte a otro enchufe múltiple portátil.
- No lo use en lugares húmedos, como cocinas o baños, ni cerca de ellos.
- Solo se diseñó para su instalación de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA-70, Artículo 398.
- Los sistemas de alimentación sin conexión a tierra son inestables por naturaleza y pueden generar voltajes de línea a tierra excesivamente altos durante ciertas condiciones de falla. Durante estas condiciones de falla, cualquier equipo eléctrico, incluidos los protectores de sobretensión, puede someterse a voltajes que excedan sus valores nominales designados. Esta información se brinda al usuario a fin de que tome una decisión informada antes de instalar cualquier equipo eléctrico en un sistema de alimentación sin conexión a tierra.

Explicación de Los Símbolos

	Este producto está hecho solo para uso en interiores.
	Este producto cumple con el estándar de energía VI de los Estados Unidos.
	Corriente alterna (CA).
	Corriente continua (CC).

Uso Previsto

- Este producto está diseñado para proteger los circuitos electrónicos de las sobrecargas de energía o aumentos de voltaje.
- Este producto está hecho solo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.


Antes de Usar Por Primera Vez

- Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en le etiqueta de clasificación del producto.

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

Descripción Del Producto

Modèle :	B07Q7DM9HP, B07NSJMSK3	B07Q54SMY8, B07Q7D1KPZ
Quantité :	1	2



- **A** Interruptor de encendido con protector de sobretensión incorporado
- **B** Indicador **PROTECTED** (Protección)
- **C** 2 puertos USB (2.4 A máx.)
- **D** 6 tomas con cubiertas de seguridad deslizantes
- **E** Cable de alimentación con enchufe
- **F** Agujeros para montaje en la pared

Funcionamiento

Conexión a una fuente de alimentación

Coloque el producto cerca de la fuente de alimentación y conecte el enchufe (E) a una toma de corriente estándar de 3 cables y conexión a tierra de 120 V~.

AVISO Utilice los agujeros para montaje en la pared (F) para realizar una instalación fija. Nunca taladre en tuberías de agua o líneas eléctricas. Si es necesario, use un detector de líneas.

Uso del producto

- Para encender el producto, coloque el interruptor de encendido (A) en la posición **RESET** (Restablecer). El indicador **PROTECTED** (Protección) (B) se encenderá de color verde.
- Para apagar el producto, coloque el interruptor de encendido (A) en la posición **OFF** (Apagado). El indicador **PROTECTED** (Protección) (B) se apagará.

⚠ ADVERTENCIA Si el interruptor de encendido (A) se coloca en la posición **RESET** (Restablecer), pero el indicador **PROTECTED** (Protección) (B) no se enciende, significa que la protección contra sobretensión incorporada ya no funciona. Desenchufe todos los equipos conectados y cambie el producto.

Cubiertas de Seguridad

Cierre todas las cubiertas de seguridad (D) después de cada uso. Esto garantiza la seguridad de los niños y evita el posible riesgo de una descarga eléctrica.

Puertos de Carga USB

AVISO Puede cargar dos dispositivos USB simultáneamente. La salida de corriente total de ambos puertos USB es de 2.4 A. Si el consumo de corriente total de los dos dispositivos USB excede 2.4 A, la corriente disponible para cada dispositivo USB dependerá de la capacidad de sus baterías. La corriente de salida no se distribuirá por igual a ambos puertos.

AVISO Si hay solo un dispositivo USB conectado, la salida de corriente del puerto USB equivale al consumo de corriente del dispositivo (hasta un máx. de 2.4 A).

Disyuntor

AVISO **NO SOBRECARGUE** las tomas del producto. El producto puede soportar una carga total de 15 A (1875 W), ya sea que tenga conectada una o varias tomas. Si la carga excede 1875 W, el disyuntor (A) incorporado se activará. Todas las tomas y los puertos USB dejarán de suministrar alimentación.

En caso de que el disyuntor se active, realice lo siguiente:

6. Desenchufe todos los equipos conectados.
7. Coloque el interruptor de encendido (A) en la posición **RESET** (Restablecer).
8. Enchufe todos los equipos, uno por uno. Mientras lo hace, no exceda la carga total permitida.

Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

Limpieza

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Seque el producto antes de limpiarlo.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas, idealmente en su empaque original.
- Evite vibraciones y golpes.

Especificaciones

Modelo:	B07Q7DM9HP B07NSJMSK3	B07Q54SMY8 B07Q7D1KPZ
Voltaje/frecuencia:	125 V~, 60 Hz, 15 A	
Potencia de salida máx. en todas las tomas:	1875 W	
Clasificación de protección de voltaje:	1000 J	500 J
Salida USB:	5 V ⎓, 2.4 A máx. (ambos puertos combinados)	
Longitud del cable de alimentación:	182.9 cm (6 pies)	61 cm (2 pies)
Clase de protección:	Clase I	

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V02-07/23