QCOQ®



Works with
Apple Find My

User Guide for Huthur tag

Smart Bluetooth Item Finder

English

User Manual

Product Name: Item Finders Huthur tag

Model: TX01

Active 2-Year Warranty

Please send your order number to our WhatsApp /Email **within 7 days** after receiving the product to activate the warranty.

We will provide you **2-year** after-sales service.

Support free replacement of damaged products.
(No need to return damaged products)

Contacts:

Email: caityb85519@gmail.com

WhatsApp: +86 16768783152

一、Item Activation & Binding & Reset

Turn On

Hold function button for 2s – "Di" confirms activation.

Turn Off

Hold function button until hearing:
"Di" → "Di-Di" → "Di-Di-Di" (Release at final tone)

Reset


Hold button until tones:
"Di" → "Di-Di" → "Di-Di-Di" → keep holding 5s
Release at sustained "Diiii" to restore defaults.

二、How to Connect



① Open Apple "Find My" App

② Turn on the Huthur tag






③Click "Add Item"


④ Select "Other Supported Items"



⑤ Click "Connect" on Huthur tag
[Note: Keep Huthur tag within ≤5cm of device]



⑥ Enter item name



⑦ Select item emoji, click "Continue"



⑧ Click "Finish" (Mandatory)

⑨ Select associated Apple ID - Click "Finish" (Mandatory)

⚠ Note:

- Successful connection: Item beeps “Di-Di”.
- If the item is already registered to someone else's Apple ID, the original owner will need to “remove Item” before it can be added. (Single-device pairing limitation)

⚠ Requirements

(1) Apple-Exclusive Compatibility

✓iPhone/iPad with iOS/iPadOS 14.5+
✓Apple Watch (latest watchOS)
✕Android incompatible

(2) Pre-Connection Checklist

- Bluetooth: Active
- Internet: Connected
- Share My Location： “Settings” App→ Apple ID → Find My

Pairing Other Devices

⚠Single-Device Limitation

→ Remove existing pairing ("Remove Item" in Find My)
→ Reset Huthur tag
→ Connect new device

三、Function Introduction


Locate your Item

(1) Find Item Locator

• Tap "Play Sound" → Item Locator emits "Di Di Di" sound when it is nearby

(2) Find your Item Locators location


• Last known location appears as your custom emoji on map → Tap “Directions”
• Navigates to recorded location




Find Item when Out of Range

(1) Enable the “Notify When Left Behind” toggle


• you will receive a notification when you leave your Item Locator behind and it is no longer in range of your device.






(2) Enable the “Notify when Found” toggle

• when your Item location is seen by another "Find My" enabled device, you will receive a notification of its updated location.





(3) Activation Rules


⚠ “Notify when Found” only activates when:

• Item is out of Bluetooth range
• "Left Behind" mode is triggered

When Your Item is Lost

(1) Enable Lost Mode

① Open Apple "Find My" App
② Select your "Huthur tag" under "Items"
③ Select " Enable "
④ Tap "Continue"
⑤ Enter Phone → Next
⑤ Enter E-Mail → Next
⑥ Activate



⚠ Critical Notes:


• "Notify When Found" auto-enables with "Lost Mode".
• Device lockout: when “Lost Mode” is enabled, your Item locator is locked and cannot be paired to a new device.


Updating Contact Information in Lost Mode

(1) Access Lost Mode Settings

① Open Apple "Find My" App

② Select your "Huthur tag" under "Items"






(2) Access Lost Mode Settings

① Tap "Enabled"

② Update Phone/Email → Tap “Save”



⚠ Critical Notes:

- "Turn Off Lost Mode" when you don't need to activate lost mode.

Identify Found Item & Contact The Owner

① Turn on the Huthur tag

② Open Apple "Find My" App

③ Tap “Identify Found Item” ("Item" page)

④ "Searching items..."

⑤ Select "Huthur tag" → Tap "Continue"


⑥ Access "Learn About This Item" interface

⑦ Activate product portal via "Learn More" link

[Press and hold the button for 5s, 1 beep will sound, and then 2 beeps.]


⑧ Tap "Continue On Website"

⑨ Displays your item's contact information (requires internet)




四、Item Removal

Delete Specific Huthur tag



① Open Apple "Find My" App
② Tap "Items" Swipe left target tag → Tap "Remove Item"
② Or Slide down to the bottomtap → Tap "Remove Item"
③ "Remove Item?" → Tap "Remove"
④ Tap "Remove"
[Wait for the device to emit a “Di Di” sound to indicate successful removal]
[Once item has been removed, it will need to be set up to use it again]




Confirm with Remove in pop-up

⚠ Prerequisite: Ensure "Lost Mode" is disabled before deletion
⚠ Successful deletion: Item beeps “Di-Di-Di”

五、Battery Replacement & Maintenance

Remove Old Battery


① Press stainless steel backplate → Rotate counterclockwise to unlock
② Extract CR2032 battery (+ side up)



2. Install New Battery


① Insert new battery +↑
② Align backplate tabs
③ Rotate clockwise until audible click

⚠ **Post-installation Check:** Gently shake to ensure secure attachment



Power Verification

① Open "Find My" App
② Check battery status
③ Low battery alerts via "Find My" notifications



Waterproof Care Protocol

Clean surface with microfiber cloth only
If Exposed to Liquids:

Immediate drying → Disassemble backplate
→ Air-dry ≥24hrs

⚠ Prohibited: Hair dryers / heat tools



六、Privacy & Security Configuration

Anti-Tracking Alerts & Protection

(1) Trigger Scenario

When unpaired devices detect an unknown Huthur tag moving with you for 3–6+ hours.


(2) Response Protocol

① iPhone displays "Huthur tag Found Moving With You" alert
→Tap "View Details"
② Tap "Items Detected With You"
③ Activate "Sound Playing" → Locate tag via distinct chime

⚠ If malicious: Remove battery + give a warning

Temporary Alert Deactivation


① Tap "Huthur tag Found Moving With You" alert notification message
② Tap "Pause Tracking Notifications "
③ Tap "Pause for Today"



七、Share items

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications.

⚠To use Share Items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOs 17, or macOs 14 sonoma public betas or newer.



八、Legal Notice


Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My Network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOs, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. lOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Manufacturer : Shenzhen Chuangyuan Digital Technology Co., Ltd.

⚠ **PDF User's Manual**

For more detailed guide steps, please download the instruction manual PDF on the link/contact the brand's customer service team to receive a detailed version of the instruction manual PDF.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• **INGESTION HAZRAD**: This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.** • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion Seek medical attention immediately.	
		⚠ **Warning :** **Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.**	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits fora Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limitsare designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and usedin accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is noguarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthis equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off andon, the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures:

—Reorient or relocate tne receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



EN: Warning!!! Flammable and explosive, don't disassemble, hit or burn the unit.
NL: Waarschuwing!!! Ontvlambaar en explosief, niet demonteren, slaan of verbranden.
ES: ¡¡¡Advertencia!!! Inflamable y explosivo, no desmonte, golpee ni queme la unidad.
FR: Attention!!! Inflammable et explosif, ne pas démonter, frapper ou brûler l'appareil.
IT: Avvertimento!!! Infiammabile ed esplosivo, non smontare, colpire o bruciare l'unità.
DE: Warnung!!! Entflammbar und explosiv, das Gerät nicht zerlegen, schlagen oder verbrennen.

Made in China



RoHS





Deutsch

Benutzerhandbuch

Product Name: Item Finders Huthur tag

Model: TX01

Works with
Apple Find My

Aktive 2-Jahre-Garantie

Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb **von 7 Tagen** nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp / E-Mail, um die Garantie zu aktivieren.

Wir bieten Ihnen **2-Jahr** after-Sales-Service.

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte. (Beschädigte Produkte müssen nicht zurückgegeben werden)

Kontaktdaten:

Email: caityb85519@gmail.com

WhatsApp: +86 16768783152

一、Aktivierung & Bindung & Zurücksetzen

Einschalten

Funktionstaste 2 Sekunden gedrückt halten – Bestätigungston „Di“

Ausschalten

Funktionstaste gedrückt halten, bis folgende Töne ertönen:
„Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“ (Beim letzten Ton loslassen)

Zurücksetzen


Taste gedrückt halten bis: „Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“
→ weitere 5 Sekunden halten → Bei durchgehendem „
Diiii“ loslassen, um Werkseinstellungen wiederherzustellen

二、Verbindungsvorgang




② Huthur tag einschalten

② Öffnen Sie die App „Wo ist?“




③ Tippen Sie auf „ Gegenstand hinzufügen“




④ Wählen Sie „Andere unterstützte Gegenstände“



⑤ Tippen Sie auf „Verbinden“ beim Huthur tag
[Hinweis: Huthur tag ≤5cm vom Gerät entfernt halten]



⑥ Objektnamen eingeben



⑦ Emoji auswählen → „Weiter“



⑧ „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)

⑨ Apple-ID auswählen → „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)

⚠ Hinweise:

• Erfolgreiche Verbindung: Das Gerät piept „Di-Di“.
• Bei Vorbindung an fremde Apple-ID: Der ursprüngliche Besitzer muss den Gegenstand unter „Gegenstand entfernen“ freigeben.
(Einzelgeräte-Paarung beschränkt)

⚠ Anforderungen

(1) Ausschließlich für Apple-Geräte

✓iPhone/iPad mit iOS/iPadOS 14.5+
✓Apple Watch (neuestes watchOS)
✕Nicht mit Android kompatibel

(2) Vorbereitung vor der Verbindung

• Bluetooth: Aktiviert
• Internetverbindung: Besteht
• „Teilen meines Standorts“: App „Einstellungen“ → Apple ID → Wo ist?

Andere Geräte koppeln

⚠ Einzelgeräte-Beschränkung


→ Vorhandene Kopplung aufheben („Gegenstand entfernen“ in „Wo ist?“)
→ Huthur tag zurücksetzen
→ Neues Gerät verbinden

三、 Funktionsübersicht

Ortung Ihres Geräts

(1) Gerätesuche per Ton

• Tippen Sie auf „Ton abspielen“ → Das Gerät gibt ein „Di-Di-Di“-Signal ab (bei ausreichender Nähe)




(2) Standortverfolgung auf der Karte


• Der letzte bekannte Standort wird als Ihr benutzerdefiniertes Emoji angezeigt
→ Tippen Sie auf „Route“
• Navigieren Sie zum gespeicherten Standort.

Gegenstandsuche außerhalb der Reichweite

(1) „Benachrichtigen bei Zurücklassen“ aktivieren


• Sie erhalten eine Warnung, wenn Sie den Gegenstand außerhalb der Bluetooth-Reichweite zurücklassen.






(2) „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ aktivieren

• Wenn ein anderes Apple-Gerät mit „Wo ist?“-Netzwerk den Gegenstand erkennt, erhalten Sie eine Standortaktualisierung.





(3) Aktivierungsregeln


⚠ „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird nur ausgelöst, wenn:

• Das Objekt sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet
• Der „Zurückgelassen“-Modus bereits aktiviert wurde

Verlustmodus

(1) Verlustmodus aktivieren

① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
② Wählen Sie Ihren „Huthur tag“ unter „Gegenstände“
③ Tippen Sie auf „Aktivieren“
④ „Weiter“ bestätigen
⑤ Telefonnummer eingeben → Weiter
⑤ Oder E-Mail eingeben → Weiter
⑥ Aktivierung abschließen



⚠ Kritische Hinweise:


• „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird automatisch mit dem Verlustmodus aktiviert.
• Gerätesperre: Bei aktiviertem Verlustmodus ist der Huthur tag gesperrt und kann nicht neu gekoppelt werden.

Kontaktinformationen im Verlustmodus aktualisieren

(1) Zugriff auf Verlustmodus-Einstellungen

① Öffnen Sie die App „Wo ist?“


② Wählen Sie Ihren „Huthur tag“ unter „Gegenstände“



(2) Kontaktdaten bearbeiten

① Tippen Sie auf „Aktiviert“

② Telefon/E-Mail aktualisieren
→ „Speichern“ bestätigen



⚠ Kritischer Hinweis:

- „Verlustmodus deaktivieren“, sobald die Ortungsfunktion nicht mehr benötigt wird.

Gefundenen Gegenstand identifizieren & Besitzer kontaktieren

① Huthur tag einschalten

② Öffnen Sie die App „Wo ist?“

③ Tippen Sie auf „Gefundenen Gegenstand identifizieren“ (Seite „Gegenstände“)

④ „Suche nach Gegenständen...“


⑤ Wählen Sie „Huthur tag“ → „Weiter“


⑥ „Informationen zu diesem Gegenstand“ aufrufen

⑦ Produktportal aktivieren: „Weitere Informationen “-Link
[Taste 5 Sekunden gedrückt halten: 1x „Di“ → 2x „Di-Di“]

⑧ Tippen Sie auf „Auf Webseite fortfahren“

⑨ Kontaktdaten des Besitzers werden angezeigt (Internetverbindung erforderlich)






四、Gerät entfernen

Bestimmten Huthur tag löschen

① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
② Tippen Sie auf „Gegenstände“ → Wischen Sie den Ziel-Tag nach links → „Gegenstand entfernen“
② Oder Scrollen Sie nach unten → „Gegenstand entfernen“
③ „Gegenstand entfernen?“ → „Entfernen“ bestätigen
④ „Entfernen“ erneut tippen
[Warten Sie auf das Bestätigungssignal „Di-Di“]
[Nach dem Entfernen muss das Gerät neu eingerichtet werden.]




Bestätigung im Pop-up

⚠ Voraussetzung: Deaktivieren Sie zuerst den „Verlustmodus“
⚠ Erfolgreiche Löschung: 3x „Di-Di-Di“-Signalton

五、Batteriewechsel & Wartung

Alte Batterie entfernen


① Edelstahl-Rückplatte drücken
→ Gegen den Uhrzeigersinn drehen zumEntriegeln
② CR2032-Batterie entnehmen (+ nach oben)



2. Neue Batterie einsetzen


① Neue Batterie + nach oben einsetzen
② Rückplatten-Rasten ausrichten
③ Im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken ertönt

⚠ Nachkontrolle: Sanft schütteln, um festen Sitz zu prüfen



Stromversorgungsprüfung

① App „Wo ist?“ öffnen
② Batteriestatus prüfen
③ Niedrige Batterie:
Warnung via „Wo ist?“ - Benachrichtigung



Wasserdichtheitsprotokoll

Nur mit Mikrofasertuch reinigen
Bei Flüssigkeitskontakt:
Sofort trocknen → Rückplatte demontieren
→ ≥24 Stunden lufttrocknen

⚠ Verboten: Föhn/Heißluftgeräte



六、 Datenschutz & Sicherheitseinstellungen

Anti-Tracking-Warnungen & Schutzmechanismen

(1) Auslöseszenario

Wenn ungepaarte Geräte einen unbekannten Huthur tag länger als 3–6+ Stunden in Ihrer Nähe erkennen.


(2) Reaktionsprotokoll

① iPhone zeigt Warnung „Huthur tag folgt Ihnen“ → „Details anzeigen“
② Tippen Sie auf „Erkannte Gegenstände in Ihrer Nähe“
③ „Tonwiedergabe aktivieren“ → Ortung durch eindeutigen Signalton

Bei bösartiger Absicht:
⚠ Batterie entfernen + Behörden benachrichtigen (gemäß § 238 StGB)

Vorübergehende Deaktivierung von Warnungen

① Tippen Sie auf die Benachrichtigung „Huthur tag folgt Ihnen“
② Wählen Sie „Tracking-Warnungen pausieren“
③ Tippen Sie auf „Heute pausieren“





七、Objekte freigeben


Freigegebene Benutzer können den Gegenstand orten und erhalten keine Warnungen vor unbekannten Tracking-Geräten.

Voraussetzung :

Sowohl Sie als auch die Freigabepartner benötigen:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta oder neuer.







PDF-Benutzerhandbuch

Für detaillierte Anleitungsschritte laden Sie bitte das Handbuch-PDF über den Link herunter oder kontaktieren Sie das Kundenservice-Team der Marke, um eine vollständige Version des Handbuchs zu erhalten.

WARNING		WARNING	
• **INGESTION HAZRAD**: This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.** • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion Seek medical attention immediately.	
		Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

Italiano

Istruzioni per l'uso

Product Name: Item Finders Huthur tag

Model: TX01

Works with
Apple Find My

2-anni di garanzia attiva

Si prega di inviare il numero d'ordine al nostro WhatsApp / Email **entro 7 giorni** after ricevere il prodotto per attivare la garanzia.

Vi forniremo **2-anni** di servizio post-vendita.

(Supporto per la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati)
(Non è necessario restituire prodotti danneggiati)

Recapiti:

Email: caityb85519@gmail.com

WhatsApp: +86 16768783152

一、Attivazione & Associazione & Ripristino

Accensione

Tenere premuto il pulsante funzione per 2s – segnale acustico „Di“ conferma l'attivazione.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante funzione finché si sentono:
„Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“ (Rilasciare all'ultimo tono).

Ripristino


Tenere premuto fino ai toni: „Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“
→ continuare a premere per 5s
→ Rilasciare al „Diiii“ prolungato per ripristinare le impostazioni predefinite.

二、Procedura di collegamento



② Accendere il Huthur tag

② Apri l’app «Dov'è»




③ Toccare „Aggiungi oggetto“




④ Selezionare „Altri articoli supportati“




⑤ Toccare „Connetti“ sul Huthur tag
[Nota: Mantenere il Huthur tag ≤5cm dal dispositivo]



⑥ Inserisci nome oggetto



⑦ Scegliere un emoji → „Continua“



⑧ „Termina“ (obbligatorio)

⑨ Selezionare l'Apple ID associato → „Termina“ (obbligatorio)

⚠ Note importanti:

• Connessione riuscita: Segnale acustico „Di-Di“.
• Se già registrato: Il proprietario originale deve „rimuovere l'oggetto“ dalle impostazioni Apple ID.
(Limite di abbinamento a un solo dispositivo)

⚠ Requisiti

(1) Compatibilità esclusiva Apple

✓ iPhone/iPad con iOS/iPadOS 14.5+
✓ Apple Watch (ultima versione watchOS)
✗ Non compatibile con Android

(2) Controllo pre-connessione

• Bluetooth: Attivato
• Internet: Connesso
• „Condividi la mia posizione“: App „Impostazioni“ → Apple ID → «Dov'è»


Collegamento di altri dispositivi

⚠ Limitazione a un singolo dispositivo

→ Rimuovi pairing esistente („Rimuovi oggetto“ in «Dov'è»)
→ Ripristina il Huthur tag
→ Connetti nuovo dispositivo

三、 Introduzione alle funzioni

Localizza il tuo oggetto



(1) Ricerca acustica

• Tocca „Riproduci suono“ → L'oggetto emette un segnale „Di-Di-Di“ se nelle vicinanze.

(2) Tracciamento sulla mappa


• L'ultima posizione registrata appare come emoji personalizzata → Tocca „Indicazioni“


• Avvia la navigazione verso la posizione memorizzata.

Ricerca fuori portata

(1) Attiva „Avvisa se dimenticato“


• Riceverai una notifica quando lasci l'oggetto fuori dalla portata Bluetooth.






(2) Attiva „Avvisa se rilevato“

• Se un altro dispositivo Apple con «Dov'è» rileva l'oggetto, riceverai la posizione aggiornata.





(3) Regole di attivazione

⚠ „Avvisa se rilevato“ si attiva solo se:

• L'oggetto è fuori portata Bluetooth

• La modalità „Oggetto dimenticato“ è già attiva

Verlustmodus

(1) Verlustmodus aktivieren

① Öffnen Sie die App «Dov'è»

② Wählen Sie Ihren „Huthur tag“ unter „Gegenstände“

③ Tippen Sie auf „Aktivieren“


④ „Weiter“ bestätigen

⑤ Telefonnummer eingeben → Weiter

⑤ Oder E-Mail eingeben → Weiter

⑥ Aktivierung abschließen





⚠ Kritische Hinweise:

• „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird automatisch mit dem Verlustmodus aktiviert.


• Gerätesperre: Bei aktiviertem Verlustmodus ist der Huthur tag gesperrt und kann nicht neu gekoppelt werden.

Aggiornare i contatti in modalità smarrito

(1) Accedere alle impostazioni

① Apri l'app «Dov'è»

② Seleziona il tuo „Huthur tag“ in „Oggetti“






(2) Modifica dei dati di contatto

① Tocca „Attivato“

② Modifica telefono/email → Conferma „Salva“



⚠ Nota fondamentale:

• „Disattiva la modalità smarrito“ quando non è più necessaria.

Identificare oggetto trovato e contattare il proprietario

① Accendere il Huthur tag

② Aprire l'app «Dov'è»

③ Toccare „Identifica oggetto trovato“ (pagina „Oggetti“)

④ „Ricerca oggetti in corso...“

⑤ Selezionare „Huthur tag“ → „Continua“


⑥ Accedere a „Informazioni su questo oggetto“

⑦ Attivare il portale prodotto tramite link „Ulteriori informazioni“

[Tenere premuto il pulsante per 5s: 1 segnale „Di“ → 2 segnali „Di-Di“]


⑧ Toccare „Continua sul sito web“

⑨ Visualizzazione dati di contatto del proprietario (richiede connessione Internet)




四、Rimozione dispositivo

Eliminare un Huthur tag specifico



① Aprire l'app «Dov'è»
② Toccare „Oggetti“ → Sfiorare il tag a sinistra → „Rimuovi oggetto“
② Oppure Scorrere in basso → „Rimuovi oggetto“
③ „Rimuovere l'oggetto?“ → Confermare „Rimuovi“
④ Toccare nuovamente „Rimuovi“
[Attendere il segnale acustico „Di-Di“]
[Dopo la rimozione, il dispositivo richiede riconfigurazione.]




Conferma tramite pop-up

⚠ Prerequisito: Disattivare la „modalità smarrito“ prima dell'eliminazione.
⚠ Eliminazione riuscita: Segnale „Di-Di-Di“.

五、Sostituzione batteria & manutenzione


Rimozione batteria esaurita

① Premere il pannello posteriore in acciaio
→ Ruotare in senso antiorario per sbloccare
② Estrarre la batteria CR2032 (+ verso l'alto)




2. Installazione nuova batteria

① Inserire nuova batteria +↑
② Allineare le linguette del pannello
③ Ruotare in senso orario fino al click udibile




⚠ **Verifica post-installazione:** Scuotere leggermente per sicurezza



Verifica alimentazione

① Aprire l'app «Dov'è»
② Controllare stato della batteria
③ Batteria scarica: Notifica via «Dov'è»



Protocollo impermeabile

Pulire solo con panno in microfibra
Se esposto a liquidi:

Asciugatura immediata → Smontare il pannello
→ Asciugatura naturale ≥24 ore

⚠ Vietato: Asciugacapelli/strumenti termici



六、Configurazione privacy & sicurezza

Allarmi anti-tracciamento & protezione

(1) Scenario di attivazione

Se dispositivi non associati rilevano un Huthur tag sconosciuto vicino a te per 3–6+ ore.


(2) Protocollo di risposta

① iPhone mostra l'avviso „Huthur tag ti sta seguendo"
→ Tocca „Visualizza dettagli"
② Tocca „Oggetti rilevati vicino a te"
③ Attiva „Riproduci suono" → Individua tramite tono univoco

⚠ Se malevolo : Rimuovi batteria + Segnala alle autorità (Art. 612-bis Codice Penale)

Disattivazione temporanea degli avvisi

① Toccare la notifica „Huthur tag ti sta seguendo"
② Selezionare „Sospendi notifiche di tracciamento"
③ Toccare „Sospendi per oggi"





七、Condivisione oggetti


Gli utenti con cui condividi l'oggetto potranno localizzarlo senza ricevere avvisi anti-tracciamento non identificati.

⚠ Requisiti :

Tu e i destinatari dovete avere:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta o versioni successive.







⚠ Manuale Utente PDF

Per istruzioni più dettagliate, scaricare il manuale d'istruzioni in formato PDF tramite il collegamento o contattare il servizio clienti del marchio per ricevere la versione completa.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• **INGESTION HAZRAD**: This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.** • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion Seek medical attention immediately.	
		⚠ **Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.**	

Español

Instruiones de uso

Product Name: Item Finders Huthur tag

Model: TX01

Works with
Apple Find My

2-año de garantia activa

Por favor, envíe su número de pedido a nuestroWhatsApp/Email dentro de **los 7 días** siguientes a la recepción del producto para activar la garantía.
Le proporcionaremos **2-año** de servicio post-venta.

(Apoyo a la sustitución gratuita de los productos dañados, No hay necesidad de devolver los productos dañados)

Coordonnées:

Email: caityb85519@gmail.com
WhatsApp: +86 16768783152

一、Activación & Vinculación & Restablecimiento

Encender

Mantenga pulsado el botón de función durante 2s –
tono „Di“ confirma la activación

Apagar

Mantenga pulsado el botón hasta escuchar:
„Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“ (Soltar al tono final)

Restablecer


Mantenga pulsado hasta los tonos:
„Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“ → siga pulsando 5s
→ Suelte al „Diiii“ continuo para restaurar valores de fábrica

二、Cómo emparejar




② Encender el Huthur tag

② Abre la app «Buscar»




③ Pulsar „Añadir objeto“




④ Seleccionar „Otros artículos compatibles“



⑤ Pulsar „Conectar“ en el Huthur tag
[Nota: Mantenga el Huthur tag a ≤5cm del dispositivo]



⑥ Introduce el nombre del artículo



⑦ Elegir emoji → „Continuar“



⑧ „Finalizar“ (obligatorio)

⑨ Seleccionar Apple ID vinculado → „Finalizar“ (obligatorio)

⚠ Atención:

• Conexión exitosa: Tono „Di-Di“.
• Si está registrado en otra Apple ID: El dueño original debe „eliminar el objeto“ previamente.
(Restricción de vinculación única)

⚠ Requisitos

(1) Exclusivo para dispositivos Apple

✓iPhone/iPad con iOS/iPadOS 14.5+
✓Apple Watch (última versión de watchOS)
✕Incompatible con Android

(2) Lista de verificación previa

• Bluetooth: Activado
• Internet: Conectado
• „Compartir mi ubicación“: App „Ajustes“ → Apple ID → «Buscar»


Emparejar otros dispositivos

⚠ Restricción de dispositivo único

→ Eliminar emparejamiento actual („Eliminar objeto“ en «Buscar»)
→ Restablecer Huthur tag
→ Conectar nuevo dispositivo

三、Introducción de funciones

Localizar tu artículo



(1) Búsqueda por sonido

• Pulsa „Reproducir sonido“ → El artículo emite un tono „Di-Di-Di“ en proximidad


(2) Seguimiento en el mapa


• La última ubicación conocida se muestra con tu emoji personalizado → Pulsa „Rutas“
• Navega hasta la ubicación registrada

Búsqueda fuera de alcance

(1) Activar „Avisar si se deja atrás“


• Recibirá una alerta si el artículo queda fuera del alcance Bluetooth.






(2) Activar „Avisar si se detecta“

• Si otro dispositivo Apple con «Buscar» detecta el artículo, recibirá su ubicación actualizada.





(3) Reglas de activación

⚠ „Avisar si se detecta“ sólo se activa cuando:

• El artículo no está conectado vía Bluetooth

• El modo „Objeto olvidado“ ya está activado

Modo perdido

(1) Activar modo perdido

① Abra la app «Buscar»

② Seleccione su „Huthur tag“ en „Objetos“


③ Pulse „Activar“

④ Confirme „Continuar“

⑤ Introduzca teléfono → Siguiente

⑤ O introduzca correo → Siguiente

⑥ Finalizar activación



⚠ Avisos importantes:

• „Avisar si se detecta“ se activa automáticamente con el modo perdido.


• Bloqueo: Con el modo perdido activado, el Huthur tag se bloquea y no puede reemparejarse.


Actualizar contactos en modo perdido

(1) Acceder a ajustes del modo

① Abra la app «Buscar»

② Seleccione su „Huthur tag“ en „Objetos“





(2) Editar información de contacto

① Pulse „Activado“

② Actualizar teléfono/correo → Confirme „Guardar“

⚠ Aviso crítico:

- «Desactivar Modo Perdido» cuando no necesites activar el modo perdido

Identificar objeto encontrado y contactar al dueño

① Turn on the Huthur tag

② Abrir la app «Buscar»

③ Pulsar „Identificar objeto encontrado“ (página „Objetos“)


④ „Buscando objetos...“

⑤ Seleccionar „Huthur tag“ → „Continuar“

⑥ Acceder a „Información sobre este objeto“

⑦ Activar portal del producto mediante enlace „Más información“

[Mantener pulsado el botón 5s: 1 tono „Di“ → 2 tonos „Di-Di“]




⑧ Pulsar „Continuar en el sitio web“


⑨ Se muestra la información de contacto del dueño (requiere Internet)

四、Eliminación de dispositivo

Borrar un Huthur tag específico



① Abra la app «Buscar»
② Pulsar „Objetos“ → Deslizar el tag hacia la izquierda → „Eliminar objeto“
② O Desplazar hacia abajo → „Eliminar objeto“
③ „¿Eliminar objeto?“ → Confirmar „Eliminar“
④ Pulsar „Eliminar“ de nuevo
[Espere la señal acústica „Di-Di“]
[Tras la eliminación, el dispositivo debe reconfigurarse.]



Confirmación en ventana emergente

⚠ Requisito previo: Desactive el „modo perdido“ antes de eliminar
⚠ Eliminación exitosa: Tono „Di-Di-Di“

五、Cambio de pila y mantenimiento

Retirar pila usada


① Presionar placa trasera de acero → Girar en sentido antihorario para desbloquear
② Extraer pila CR2032 (+ hacia arriba)



2. Instalar pila nueva


① Insertar pila nueva +↑
② Alinear pestañas de la placa
③ Girar en sentido horario hasta clic audible

⚠ **Verificación post-instalación :** Agitar suavemente para asegurar fijación



Verificación de energía

① Abra la app «Buscar»
② Verificar estado de la pila
③ Batería baja: Alertas via notificaciones de «Buscar»



Protocolo impermeable

Limpiar solo con paño de microfibra
Exposición a líquidos:

Secado inmediato → Desmontar placa trasera
→ Secado al aire ≥24 horas

⚠ Prohibido: Secadores/herramientas térmicas

六、 Configuración de privacidad y seguridad

Alertas anti-seguimiento & protección

(1) Escenario de activación

Cuando dispositivos no emparejados detecten un Huthur tag desconocido cerca de usted durante 3–6+ horas.


(2) Protocolo de respuesta

① iPhone muestra alerta „Huthur tag detectado cerca" → Pulse „Ver detalles"
② Pulse „Objetos detectados cerca"
③ Active „Reproducir sonido" → Localice mediante tono específico

⚠ Si es malicioso : Extraiga la pila + Reporte a autoridades (Ley Orgánica

Desactivación temporal de alertas

① Pulse la notificación „Huthur tag detectado cerca"
② Seleccione „Pausar notificaciones de seguimiento"
③ Pulse „Pausar hoy"





七、Compartir objetos


Los usuarios compartidos podrán localizar el objeto y no recibirán alertas de seguimiento no identificado.

⚠ Requisitos

Tú y los destinatarios debéis tener instaladas:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta superior.







⚠ Manual de usuario en PDF

Para pasos de guía más detallados, descargue el manual de instrucciones en PDF desde el enlace o contacte al equipo de atención al cliente de la marca para recibir la versión completa.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• **INGESTION HAZRAD**: This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.** • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion Seek medical attention immediately.	
		⚠ **Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.**	

Français

Manuel d'utilisation

Product Name: Item Finders Huthur tag

Model: TX01

Works with
Apple Find My

Garantie active de 2-an

Veuillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp / Email dans **les 7 jours** après la réception du produit pour activer la garantie.

Nous vous fournirons **2-an** le service après-vente.

(Remplacement gratuit des produits endommagés Pas besoin de renvoyer les produits endommagés)

Coordonnées:

Email: caityb85519@gmail.com

WhatsApp: +86 16768783152

一、Activation & Liaison & Réinitialisation

Allumage

Maintenez le bouton de fonction enfoncé 2s – un „Di“ confirme l'activation

Extinction

Maintenez le bouton jusqu'aux signaux sonores :
„Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“ (Relâchez au dernier ton)

Réinitialisation


Maintenez le bouton jusqu'aux tons : „Di“ → „Di-Di“ → „Di-Di-Di“
→ continuez 5 secondes
→ Relâchez au „Diiii“ prolongé pour rétablir les paramètres d'usine

二、Procédure de connexion



② Ouvrez l'app « Localiser »

② Allumer le Huthur tag






③ Appuyer sur „Ajouter un objet“


④ Choisir „Autres objets pris en charge“



⑤ Sélectionner „Connecter“ sur le Huthur tag
[Remarque: Placer le Huthur tag à ≤5cm de l'appareil]



⑥ Saisir le nom de l’article



⑦ Choisir un emoji → „Continuer“



⑧ „Terminer“ (obligatoire)

⑨ Sélectionner l'Apple ID associé → „Terminer“ (obligatoire)

⚠ Important :

• Connexion réussie : Signal sonore „Di-Di“.
• Si déjà lié à un autre Apple ID : Le propriétaire doit d'abord „supprimer l'objet“ via ses paramètres.
(Appairage exclusif à un seul appareil)

⚠ Exigences

(1) Compatibilité Apple exclusive

✓ iPhone/iPad avec iOS/iPadOS 14.5+
✓ Apple Watch (dernière version watchOS)
✗ Non compatible avec Android

(2) Prérequis de connexion

• Bluetooth: Activé
• Internet: Connecté
• „Partager ma position“: App « Réglages » → Apple ID → « Localiser »

Appairage avec d'autres appareils

⚠ Limite d'appairage unique

→ Supprimer l'appairage existant (« Supprimer l'objet » dans « Localiser »)
→ Réinitialiser le Huthur tag
→ Connecter un nouvel appareil

三、Présentation des fonctions


Localiser votre objet

(1) Recherche par signal sonore

• Appuyez sur „Lire le son“ → L'objet émet un signal „Di-Di-Di“ à proximité.

(2) Suivi de localisation


• La dernière position enregistrée s'affiche avec votre emoji → Appuyez sur „Itinéraire“
• Démarre la navigation vers l'emplacement sauvegardé.




Localisation hors de portée

(1) Activer « Alerte en cas d'oubli »


• Vous recevrez une notification si l'objet est laissé hors de portée Bluetooth.






(2) Activer « Alerte si détecté »

• Si un autre appareil Apple avec « Localiser» détecte l'objet, vous recevrez sa position mise à jour.





(3) Règles d'activation

⚠ « Alerte si détecté » s'active uniquement si :

• L'objet est hors portée Bluetooth


• Le mode « Objet oublié » est déjà déclenché


Mode objet perdu

(1) Activer le mode perdu

① Ouvrez l'appli « Localiser »
② Sélectionnez votre « Huthur tag » dans « Objets »
③ Appuyez sur « Activer »
④ Confirmez « Continuer »
⑤ Saisir numéro de téléphone → Suivant
⑤ Ou saisir e-mail → Suivant
⑥ Terminer l'activation








⚠ Informations cruciales :

• « Alerte si détecté » s'active automatiquement avec le mode perdu.

• Verrouillage : En mode perdu, le Huthur tag est bloqué et ne peut être réappairé.

Mettre à jour les contacts en mode perdu



(1) Accéder aux paramètres

① Ouvrez l'appli « Localiser »
② Sélectionnez votre « Huthur tag » dans « Objets »


(2) Modifier les coordonnées

① Appuyez sur « Activé »
② Modifier numéro/e-mail → Confirmez « Enregistrer »

Information cruciale :

• Désactiver le mode perdu » lorsque vous n'avez pas besoin d'activer le mode perdu.


Identifier un objet trouvé et contacter le propriétaire




① Allumer le Huthur tag
② Ouvrir l'appli « Localiser »
③ Appuyer sur « Identifier un objet trouvé » (page « Objets »)
④ « Recherche d'objets en cours... »
⑤ Sélectionner « Huthur tag » → « Continuer »
⑥ Accéder à « Informations sur cet objet »
⑦ Activer le portail produit via le lien « En savoir plus »
[Maintenir le bouton enfoncé 5s : 1 bip « Di » → 2 bips « Di-Di »]
⑧ Appuyer sur « Continuer sur le site »
⑨ Affichage des coordonnées du propriétaire (connexion Internet requise)

四、Suppression dobjet

Supprimer un Huthur tag spécifique



① Ouvrir l'appli « Localiser »
② Appuyer sur « Objets » → Glisser le tag vers la gauche
→ « Supprimer l'objet »
② Ou Descendre jusqu'en bas → « Supprimer l'objet »
③ « Supprimer l'objet ? » → Confirmer « Supprimer »
④ Appuyer à nouveau sur « Supprimer »
[Attendre le signal sonore « Di-Di »]
[Après suppression, l'appareil nécessite une réinitialisation]




Confirmation par pop-up

⚠ Prérequis : Désactivez le « mode perdu » avant suppression
⚠ Suppression réussie : Signal « Di-Di-Di »


五、Remplacement de pile & entretien


Retirer l'ancienne pile

① Appuyer sur la plaque arrière en acier
→ Tourner dans le sens antihoraire pour déverrouiller
② Extraire la pile CR2032 (+ vers le haut)




2. Installer une nouvelle pile








① Insérer la pile +↑
② Aligner les encoches de la plaque
③ Tourner dans le sens horaire jusqu'au clic

⚠ **Vérification post-installation :** Secouer doucement pour confirmer la fixation










Vérification d'alimentation



① Ouvrir l'appli « Localiser »
② Vérifier l'état de la pile
③ Pile faible : Alertes via notifications de « Localiser »

Protocole étanche



Nettoyer uniquement avec un chiffon en microfibre
Exposition à des liquides :

Séchage immédiat → Démontage de la plaque
→ Séchage à l'air ≥24 heures

⚠ Interdit : Sèche-cheveux/appareils thermiques

六、 Configuration confidentialité & sécurité

Alertes anti-pistage & protection

(1) Scénario de déclenchement

Si des appareils non appairés détectent un Huthur tag inconnu près de vous pendant 3–6+ heures.


(2) Protocole de réponse

① iPhone affiche l'alerte « Huthur tag vous suit »
→Appuyez sur « Voir détails »
② Appuyez sur « Objets détectés près de vous »
③ Activez « Lecture du son » → Localisez via un son distinctif

⚠ En cas de malveillance :
•Retirez la pile + Signalez aux autorités (Article 226-4-1 Code Pénal)

Désactivation temporaire des alertes

① Appuyez sur la notification « Huthur tag vous suit »
② Sélectionnez « Suspendre les alertes de suivi »
③ Appuyez sur « Suspendre aujourd'hui »





七、Partage d'objets


Les utilisateurs partagés pourront localiser l'objet sans déclencher d'alertes de pistage anonyme.

⚠ Configuration requise :

Vous et les destinataires devez disposer de :
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta ou ultérieur.







⚠ Manuel utilisateur PDF

Pour des instructions détaillées, téléchargez le manuel d'instructions au format PDF via le lien ou contactez le service client de la marque pour obtenir la version complète.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• **INGESTION HAZRAD**: This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.** • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion Seek medical attention immediately.	
		⚠ **Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.**	