Joseph® Joseph


# Tota™

90-litre easy-empty laundry separation basket





scan to see the video


# Parts




Ⓐ x2





Ⓑ x1



Ⓒ x1




Ⓓ x1




Ⓖ x4



Ⓗ x4



Ⓔ x2




Ⓕ x1




Ⓘ x1


1


josephjoseph.com





2
B
joseph joseph

3





4
ugeor

5



6






josephjoseph.com


7




8








9
H

⑩






⑪



12



# Care & Use

Entretien et utilisation / Pflegehinweis / Uso y cuidado / Conservação e utilização / Uso e pulizia / 取扱上の注意事項 / 使用和保养

**Tote bags:** Machine washable – see label on product for instructions. Remove plastic rim before washing. **Fabric exterior:** Wipe clean only – do not machine wash. **Lid, rims and frame:** Wipe clean with a damp cloth. **Caution:** Do not sit or place heavy objects on basket. Do no allow children to play with basket.

**FR**

**Sacs :** lavables en machine – voir les instructions sur l'étiquette du produit. Retirez l'élément en plastique avant de laver. **Extérieur en tissu :** Nettoyage à sec uniquement – ne pas laver à la machine. **Couvercle, bords et cadre :** Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. **Attention :** Ne pas s'asseoir ni placer des objets lourds sur le panier. Ne laissez pas des enfants jouer avec le panier.

**ES**

**Bolsas:** lavar a máquina (consulte las instrucciones del producto en la etiqueta). Retirar el ribete de plástico antes de lavar. **Exterior de tela:** limpiar únicamente con un paño. No lavar a máquina. **Tapa, bordes y estructura:** Limpiar con un paño húmedo. **Precaución:** No se siente ni coloque objetos pesados sobre la cesta. No permita que los niños jueguen con la cesta.

**IT**

**Sacche:** lavabili in lavatrice – vedi l'etichetta sul prodotto per le istruzioni. Rimuovere il bordo in plastica prima del lavaggio. **Tessuto esterno:** Pulire con un panno – non lavare in lavatrice. **Coperchio, bordo e telaio:** Pulire con un panno umido. **Attenzione:** Non mettere oggetti pesanti né sopra il cesto, né al suo interno. Non permettere ai bambini di giocare con il cesto.

**CN**

**使用和保养大手提袋** ：可机洗 - 有关说明请参阅产品标签。清洗前移除塑料饰件。织物外观：仅擦拭 - 不可机洗。盖子、边缘和框架 - 用湿布擦拭干净。当心：不可坐卧或放置重物。不可供儿童玩耍。

**DE**

**Tragetaschen:** Maschinenwaschbar - siehe Etikett auf dem Produkt für Anweisungen. Entfernen Sie die Kunststoffver- kleidung vor dem Waschen. Außen aus **Stoff:** Nur abwischen - nicht in der Maschine waschen. **Deckel, Felgen und Rahmen:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. **Achtung:** Setzen Sie Sie sich nicht oder stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Korb. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Korb spielen.

**PT**

**Sacos:** podem ir à máquina de lavar roupa, consultar as instruções nas respetivas etiquetas. Remover a parte de plástico antes de lavar. **Revestimento têxtil exterior:** limpar só com um pano, não pode ir à máquina de lavar roupa. **Tampa, rebordo e estrutura:** Limpar com um pano húmido. **Cuidado:** não sentar nem colocar objetos pesados em cima do cesto. Não permitir que crianças brinquem com o cesto.

**JP**

**取扱上の注意事項:** バッグは洗濯機で洗えます。製品の洗濯表示ラベルをご確認ください。プラスチックのパーツは洗濯前に取り外してください。ランドリーバスケット外側の布地部分は乾拭きしてください。洗濯機は使用できません。蓋・リム・フレームは湿った布で汚れをふいてください。ご注意: バスケットの上に座ったり重いものを置いたりしないでください。お子様がバスケットで遊ばないようお気をつけください。


Joseph Joseph Ltd.
100 Union Street
London SE1 0NL
info@josephjoseph.com

Joseph Joseph Inc.
41 Madison Avenue
15th Floor
New York NY10010
customercare@josephjoseph.com

Joseph Joseph SARL
111, avenue Victor Hugo
75116 Paris
renseignements@josephjoseph.com

Joseph Joseph
Deutschland GmbH
Königsallee 92a – 4.Stock
40212 Düsseldorf
information@josephjoseph.com

Joseph Joseph
Tel. 0570-031-117
カスタマーサービス受付時間：
10:00-12:00 / 13:00-18:00
（土・日・祝日・休業日を除く